




# Руководство пользователя

## ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: AT-175  
Модель: KORU  
Серия: AT











EAC

### Важно!

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями.  
Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.  
Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.  
Продукт предназначен только для ДОМАШНЕГО использования.


# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

<b>#1</b>  Корпус стола 1 шт.	<b>#2</b>  Боковая панель 2 шт.	<b>#3</b>  Торцевая панель 2 шт.	<b>#4</b>  Левая ножка 2 шт.
<b>#5</b>  Правая ножка 2 шт.	<b>#6</b>  Болт 1/4" 16 шт.	<b>#7</b>  Шайба 1/4" 16 шт.	<b>#8</b>  Винт с полукруглой головкой 1/2" 12 шт.
<b>#9</b>  Винт с полукруглой головкой 5/8" 2 шт.	<b>#10</b>  Шестигранник 1 шт.	<b>#11</b>  Ворота 2 шт.	<b>#12</b>  Бита 2 шт.
<b>#13</b>  Электронный счётчик 1 шт.	<b>#14</b>  Адаптер 1 шт.	<b>#15</b>  Регулятор 4 шт.	

## Шаг 1

**Примечание:** Сборку тренажёра следует выполнять на ровной и чистой поверхности.


Переверните корпус игрового стола (#1) рабочей поверхностью вниз. Прикрепите к нему левые (#4) и правые (#5) ножки, используя по два болта (#6) и две шайбы (#7) на каждую. Во все ножки закрутите регуляторы (#15).



## Шаг 2

Установите панели (#2) и (#3) между ножками, закрепив их согласно схеме:

- для торцевых панелей (#3) потребуется восемь винтов (#8) - по четыре винта на каждую панель;
- для боковых панелей - четыре комплекта болтов (#6) и шайб (#7).




## Шаг 3

Пропустите провода от ворот (#11) через отверстия в стенках корпуса, а также через опоры игрового поля, и зафиксируйте их при помощи застёжки. Закрепите ворота (#11) с двух противоположных сторон корпуса (#1) с помощью винтов (#8).

Прикрепите электронный счётчик (#13) к корпусу стола согласно схеме. Крепление устройства выполняется за счёт двух винтов (#9), которые необходимо установить в специально предусмотренные отверстия на стенке. В завершение подключите к счётчику (#13) провода.

Подключите адаптер (#14) к двигателю.




## Шаг 4

### РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЁТЧИКОМ

Установка батареек:

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите 2 батарейки типа "AAA" (не включены в комплект) в соответствии с полярностью, указанной с внутренней стороны батарейного отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.



**Примечание:**

- а. Важно, чтобы батарейки были установлены в устройство в соответствии с их полярностью (+ и -).
- б. Перед установкой батареек очистите их контакты, а также контакты устройства.
- в. Если игровой стол не используется в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батарейки.



**ВНИМАНИЕ:**

- 1) Для работы устройства требуются 2 батарейки типа "AAA" (не включены в комплект).
- 2) Не допускается одновременное использование старых и новых батареек.
- 3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (цинк-углеродные) или перезаряжаемые (никель-кадмиеевые) батарейки.

Поздравляем! Ваш игровой стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

### **ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА**

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.