



ВЫВЕДИТЕ СВОЮ ИГРУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

SPORTSOUL

БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРЕНОСНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АРТИКУЛ: SSBP5001; SSBP5401

МОДЕЛЬ: SPORTSOUL

SPORTSOUL
X-SERIES



Советы по сборке

- > Ознакомьтесь с данным руководством перед началом сборки. Выполняйте шаги последовательно.
- > Некоторые мелкие детали могут находиться внутри более крупных. Перед сборкой осмотрите все детали и упаковку.
- > Для удобства сборки ознакомьтесь со списком крепежей на стр. 12–16. Отсортируйте все крепежные элементы согласно этому списку и убедитесь, что в каждой упаковке находится полный набор деталей. Все крепежи упакованы в соответствии с порядком сборки; используйте их по мере прохождения каждого этапа. Рекомендуем сохранить все упаковочные материалы — они могут понадобиться в процессе сборки (подробности см. на стр. 25).
- > Во избежание проблем со сборкой затягивайте крепежи только по мере выполнения шагов, указанных в инструкции. Попытка затянуть их раньше времени может привести к несовпадению отверстий и значительно осложнить дальнейшую сборку.
- > Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.
- > Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию, не ухудшая потребительских свойств изделия, без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

- > Для сборки изделия требуются не менее двух взрослых. Внимательно следуйте инструкциям, схемам и текстовому описанию.
- > Установите изделие на ровной, устойчивой поверхности на расстоянии не менее 2 метров от любых конструкций или препятствий (зданий, гаражных ворот, электропроводки, кабелей и т.п.).
- > Обратите внимание: в комплект не входят фиксаторы для крепления изделия к земле. Перед установкой проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом для определения подходящего крепежа.
- > Для обеспечения устойчивости системы основание стойки всегда должно быть заполнено песком или водой. Не оставляйте изделие в вертикальном положении, если основание не заполнено, это может привести к опрокидыванию устройства и травмам.
- > При регулировке высоты или перемещении стойки держите руки и пальцы подальше от движущихся частей.
- > Обратите внимание на правильное соединение секций стойки. Надёжная фиксация секций необходима для предотвращения самопроизвольного разбора стойки в процессе эксплуатации или перемещения.



ВНИМАНИЕ



НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.

Владелец обязан проинструктировать всех пользователей о правилах безопасной эксплуатации.

При сборке изделия строго следуйте инструкциям. Перед началом сборки, пожалуйста, проверьте наличие всех необходимых деталей и прилагаемой документации. Используйте маркировку и список деталей в данном руководстве для идентификации компонентов.

Безопасность и минимизация риска травм напрямую зависят от правильной сборки, эксплуатации и технического обслуживания устройства. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам.

Неправильное использование или игнорирование инструкций — главная причина травм. Будьте осторожны при работе со стойкой.

- > При работе с лестницей соблюдайте особую осторожность.
- > Для сборки и установки изделия рекомендуется задействовать не менее двух взрослых.
- > Ежедневно проверяйте основание на наличие утечек, которые могут привести к падению стойки.
- > Обеспечьте надёжное крепление секций стойки (при наличии), во избежание их разъединения во время игры.
- > Воздействие погодных условий, коррозия и неправильное использование могут привести к выходу системы из строя.
- > Минимальная рабочая высота до нижней кромки щита составляет 1,98 м.
- > Изделие предназначено исключительно для домашнего использования в любительских целях и не рассчитано на интенсивные профессиональные нагрузки.

 Перед началом работы ознакомьтесь с информацией в данном разделе.

- > Долговечность вашей баскетбольной стойки зависит от ряда факторов: климатических условий, места установки, воздействия агрессивных веществ (пестицидов, гербицидов, солей и т.п.).
- > Перед началом использования обязательно прочтите все предупреждения, указанные на этикетке стойки.
- > Если у вас возникнут вопросы или потребуется техническая помощь, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
- > В целях безопасности регулировку высоты следует проводить под присмотром взрослого.


- **НЕ ВИСИТЕ НА БАСКЕТБОЛЬНОМ КОЛЬЦЕ**






Убедитесь, что все детали в наличии, сверившись со списком ниже.

1



Рама

5



V-образный кронштейн

9




Регулятор

2




Стойка (нижняя секция)

6




Стойка (верхняя секция)

10




Ручка

3




Основание (утяжелитель)

7




Подпорка

11



Кольцо (модель SSBP5401)

4



Стойка (средняя секция)


8



x2

Нижняя щитовая опора

11*




Кольцо (модель SSBP5001)

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ




Убедитесь, что все детали в наличии, сверившись со списком ниже.

12




Сетка

13




Щит

14



Кронштейн

16



Крепёжная скоба

15



x2

Верхняя щитовая опора


Обязательно




Защитные очки




Перчатки




Гаечный ключ 13мм x 2



Гаечный ключ 16мм x 2




Гаечный ключ 17мм x 1



Гаечный ключ 19мм x 2

Рекомендовано




Строительный козёл




Лестница (2,4 м)



Рулетка



Разводной ключ x 2



Песок (182кг и больше) или вода


❗ Все крепежи упакованы
в соответствии
с шагами сборки.

❗ Детали изображены
с учётом их
фактических размеров.


1




3



4




6




❗ Все крепежи упакованы
в соответствии
с шагами сборки.

❗ Детали изображены
с учётом их
фактических размеров.


7



G M8 ×2




H M8 ×4




I M8 ×2


9




J M12×205 ×1



K M12 ×2




L M12 ×2



M M12 ×1


10




N Штифт

На одном из этапов крепежи отличаются:
для модели SSBP5401 используйте крепёж
из сегмента 15, для модели SSBP5001 - 15*.


11




J M12x205



K M12




L M12




M M12

12




O M10x75



F M10


15



P M8x50




Q M8




G M8

Для модели
SSBP5401


15*




P M8x50



R M8



G M8





S M8

Для модели
SSBP5001

❗ Все крепежи упакованы
в соответствии
с шагами сборки.


❗ Детали изображены
с учётом их
фактических размеров.



❶ Все крепежи упакованы
в соответствии
с шагами сборки.


❶ Детали изображены
с учётом их
фактических размеров.

18




×2

X M10×40




×2

U M10



×2


V M10



×2


B M10

19




×4

Y M8×40



×4

G M8



×4


S M8

***А сейчас наденьте защитные очки и перчатки
и приступаем к сборке!***


1

Разместите нижнюю секцию стойки (2) на раме (1) и зафиксируйте (см. рисунок). Затяните крепёж.

Используемый крепёж:




Инструменты:




2

*Осторожно установите основание (3),
как показано на рисунке.*




3


Используемый крепёж:



① **Инструменты:**



Гаечный ключ 16мм




4

Установите верхнюю секцию стойки (6) в среднюю, обратите внимание на расположение наклейки (см. рисунок). Зафиксируйте конструкцию и затяните крепёж.


Используемый крепёж:



Инструменты:




Гаечный ключ 16мм



5

Соберите опорную конструкцию, соединив секции стойки. Затем разместите подпорку (7), как показано на рисунке.




6

Для фиксации подпорки на стойке используйте крепёж в соответствии с рисунком ниже. **Затяните гайки.**


Используемый крепёж:



Инструменты:




Гаечный ключ 17мм



Используемый крепёж:




Инструменты:




7

Зафиксируйте нижнюю часть подпорки, как показано на рисунке.



8

Вытащите из упаковочной коробки картон и пенопластовые блоки, затем закройте коробку. Используйте коробку в качестве опоры (см. рисунок). Для предотвращения скольжения основания, подложите под него пенопластовый блок.







Используемый
крепёж:



9


При помощи второго человека, который будет удерживать стойку, закрепите нижние опоры (8) на верхней секции стойки. **Вручную затяните гайку (M).**





10

Установите на регулятор (9) ручку (10),
зафиксируйте деталь при помощи штифта (N).





Используемый
крепёж:



11

Закрепите регулятор между опорами, как показано на рисунке. **Вручную затяните гайку.**



ПРИМЕЧАНИЕ: При установке регулятора обратите внимание, чтобы отверстия на нём и на V-кронштейне совпадали.


12

Опустите конструкцию, как показано на рисунке, закрепите вторую часть регулятора на V-кронштейне. Затяните гайку.

Используемый крепёж:




Инструменты:




13

Закрепите сетку (12) на баскетбольном кольце (11), используя технику, представленную на рисунке.



14


Снимите с щита защитную плёнку.




15

Для модели **SSBP5401**, закрепите баскетбольное кольцо (11) и кронштейн (14) с двух сторон щита, используя крепёж на рисунке ниже. **Затяните гайки.**

Используемый крепёж:



Инструменты:




ПРИМЕЧАНИЕ: Для удобства переверните детали на данном этапе на 180 градусов.


ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждений не забудьте разместить под конструкцию защиту.

15*

Для модели SSBP5001, закрепите баскетбольное кольцо (11*) и кронштейн (14) с двух сторон щита, используя крепёж на рисунке ниже. Затяните гайки.




Используемый крепёж:



Инструменты:


Гаечный ключ 13мм



ПРИМЕЧАНИЕ: Для удобства переверните детали на данном этапе на 180 градусов.


ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждений не забудьте разместить под конструкцию защиту.

Используемый
крепёж:



16

Зафиксируйте кронштейн, как показано на рисунке.
Вручную затяните гайку (В).



Щит

Кольцо


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы защитить баскетбольное кольцо от повреждений, установите под него защиту.

Используемый
крепёж:




17


Закрепите верхние опоры (15) на стойке, как показано на рисунке. Вручную затяните гайку (B).




Используемый
крепёж:



18




Закрепите верхние опоры на щите (см. рисунок).
На данном этапе вам потребуется помощь
второго человека, который будет
придерживать щит, пока вы устанавливаете
крепёж. Вручную затяните гайки.




ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы защитить
баскетбольное кольцо от повреждений,
установите под него защиту.


19



Используемый
крепеж:



Инструменты:



Закрепите скобу (16) на опорах, как показано на рисунке. Затяните все гайки. Во избежание деформации не затягивайте крепёж слишком сильно.


❗ Инструменты:  ×2
Гаечный ключ 16мм

 ×2
Гаечный ключ 19мм

20

Затяните крепежи из **шагов 9 и 11** при помощи гаечного ключа 19мм. Затем затяните крепёж из **шагов 16, 17 и 18** при помощи ключа 16мм. Во избежание деформации не затягивайте крепёж слишком сильно.

Поднимите стойку при помощи второго человека. Один человек должен придерживать кольцо, а второй, надавив на основание, потянуть его вниз.




21

Осторожно переместите конструкцию в место дальнейшего пользования. Затем заполните основание водой или песком и закройте отверстие заглушкой.

Внимание: В целях безопасности рекомендуем использовать в качестве наполнения песок, а не воду.

ПРИ НАПОЛНЕНИИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯ ВОДОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВЬТЕ НЕ МЕНЕЕ 7,6 Л. АНТИФРИЗА (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР). ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!



Поздравляем! Тренажёр полностью собран, приступайте к игре!

Меры безопасности

- > Изделие разработано в соответствии со всеми обязательными стандартами по безопасности.
- > Перед использованием внимательно прочтите руководство и сохраните его на весь срок службы изделия.
- > Предупреждение: Изделие содержит мелкие детали, не подходит для детей младше 3 лет. Опасность удушья.
- > Регулярно проверяйте все компоненты изделия (щит, кольцо, стойка, основание, крепежные элементы и т.д.). Несвоевременная проверка может привести к опрокидыванию устройства или травмам игроков.
- > Запрещается использование изделия не по назначению. Несоблюдение инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам.
- > Изделие предназначено только для домашнего использования и рассчитано на начинающих баскетболистов.
- > Для перемещения системы сначала наклоните ее, затем следуйте инструкции (см. рисунок справа).



Хранение

При хранении на открытом воздухе разместите изделие в защищенном от ветра месте, вдали от личных вещей и свисающих электрических проводов, чтобы предотвратить его случайное опрокидывание.

Использование

- > Дети допускаются к игре только в присутствии взрослых.
- > Изделие может использоваться как на улице, так и в помещении (только убедитесь в достаточной высоте потолка для игры на максимальной высоте 3,05 м).
- > При регулировке высоты или перемещении системы держите руки и пальцы подальше от движущихся частей.
- > Ваша безопасность — наш приоритет! Перед каждым использованием обязательно проверяйте изделие на целостность и надежность всех соединений. Обращайте внимание на основание, винты, признаки износа и коррозии. При необходимости отремонтируйте изделие, прежде чем использовать его. Неисправное оборудование опасно и не должно использоваться.

- > *Запрещено: Висеть на кольце, сетке, щите или стойке.*
- > *Запрещено: Вzbираться, прыгать, скользить или играть на основании, стойке или раме.*
- > *Не трясите изделие.*
- > *Существует риск удушья сеткой. Соблюдайте осторожность.*
- > *Во время игры, особенно при бросках сверху, держитесь на безопасном расстоянии от щита, кольца и сетки во избежание травм лица и зубов.*
- > *Запрещается детям самостоятельно перемещать или регулировать систему. Эти действия должны производиться только взрослыми.*
- > *Перед игрой снимите все украшения (кольца, часы, ожерелья и т.д.), которые могут запутаться в сетке.*
- > *Установите стойку на ровной поверхности без гравия и острых предметов.*
- > *Держите основание стойки вдали от органических материалов (трава, листья и т.п.), которые могут вызвать коррозию.*
- > *Регулярно осматривайте стойку на наличие ржавчины, отверстий или отслоений краски. При необходимости подкрасьте повреждённый участок эмалью для наружных работ. Немедленно замените стойку, если коррозия повредила металл.*
- > *Не используйте стойку при сильном ветре или во время шторма.*
- > *Будьте осторожны при перемещении стойки, чтобы не нарушить её баланс.*

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ, ПОЛОМКАМ.

- > *Перед использованием все игроки должны внимательно ознакомиться с инструкциями по сборке и эксплуатации.*
- > *Правильная сборка, эксплуатация и контроль необходимы для безопасной работы системы и предотвращения травм.*
- > *При использовании лестницы (не рекомендуется для данной модели) соблюдайте особую осторожность.*
- > *Погодные условия, коррозия или неправильное использование могут повредить систему.*
- > *После сборки основание следует ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить песком или водой.*

- > Все баскетбольные системы, в том числе демонстрационные, должны быть собраны и заполнены песком или водой согласно инструкции. Несоблюдение может привести к СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ.
- > Запрещается использовать балластную систему, отличную от рекомендуемой. Большинство травм происходит из-за неправильного использования или несоблюдения инструкций.

Уход и обслуживание

- > В начале работы внимательно изучите инструкции по сборке и эксплуатации. Следуйте данным указаниям.
- > Проверяйте изделие перед каждым использованием. При обнаружении неисправности незамедлительно предпримите действия по её устранению.
- > Следите за тем, чтобы все крепежи были надёжно затянуты. Если какое-то соединение ослаблено, затяните его, чтобы избежать дальнейшего нарушения целостности системы.
- > Для чистки изделия используйте обычную чистую воду или мыльный раствор. Не используйте агрессивные моющие средства.

❗ ВНИМАНИЕ ❗

При регулировке высоты не выходите за пределы, в противном случае, это может привести к поломке изделия.


❗ ВНИМАНИЕ ❗

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.

Владелец обязан проинструктировать всех пользователей о правилах безопасной эксплуатации.

- > Во время игры, особенно при выполнении данков, держите игроков на безопасном расстоянии от щита, кольца и сетки.
- > Нельзя играть на основании или опоре стойки.
- > Основание стойки следует заполнять полностью, следуя инструкциям. В противном случае положение системы будет неустойчивым, что в любое время может привести к её опрокидыванию.
- > При регулировке высоты или перемещении стойки держите руки и пальцы подальше от движущихся частей.
- > Не позволяйте детям перемещать или регулировать стойку.
- > Перед игрой снимите все украшения (кольца, часы, ожерелья и т.п.), которые могут запутаться в сетке.
- > Убедитесь, что в игровой зоне нет гравия и других предметов, которые могут повредить основание стойки.
- > Во избежание коррозии не допускайте попадания воды и органических веществ на опору стойки. Если повредить данный элемент, это приведёт к падению системы.
- > Ежемесячно осматривайте металлические детали на наличие ржавчины. При обнаружении удалите ржавчину и покрасьте поврежденные места специальной эмалью. Если ржавчина разъела материал, замените дефектный элемент.
- > Перед каждой игрой тщательно осматривайте стойку: проверьте уровень балласта, надёжность креплений, устойчивость и наличие коррозии. Устраните все неисправности до начала игры. Использование поврежденной стойки запрещено.
- > Не используйте стойку в ветреную или другую

неблагоприятную погоду. Разместите изделие в защищенном от ветра месте, подальше от объектов, которые могут быть повреждены при падении системы.



SPORTSOUL



Сохраните руководство

