



Детский комплекс

Артикул: SRN-01

Руководство пользователя



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


В целях предотвращения травмирования и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочтите все разделы данного руководства.
2. Используйте только те запасные части, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет.
4. Данное изделие может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев, замените их при необходимости.
9. Установите конструкцию на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
10. Не подпускайте никого близко к качелям во время их использования.
11. Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс и позволит исправить допущенные ошибки.
13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ** нагрузка на комплекс составляет 70 кг - 35 кг на одну позицию (одновременно на качелях могут находиться не более 2 человек).
15. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям стоять на сиденьях качелей, чтобы не перегружать эту часть в процессе игры.
16. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям забираться на качели в тех местах, где это не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований руководства может привести к серьёзным травмам пользователя.
23. Храните руководство в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к нему в будущем.
24. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи подвижных частей конструкции.

Перечень составных частей

Обозн.	Наименование	Изображение	Кол-во
A	Болт М6 х 55мм		4
D	Болт М8 х 60мм		9
E	Болт М8 х 65мм		4
F	Шайба М6		8
G	Шайба М8		29
H	Пружинная шайба М6		8
I	Пружинная шайба М8		21
J	Пластиковая заглушка Ø50.8мм		2
K	Колпачковая гайка М6		8
L	Колпачковая гайка М8		21
M	Гаечный ключ		1
N	Гаечный ключ		1
O	Гайка М8 для U-образного болта		8
P	Земляной анкер		4
Q	Верхняя перекладина		2
R	Верхняя часть стойки		4
S	Нижняя часть стойки		4
U	Боковая перекладина		2
V	Сиденье качели		1
X	U-образный болт		4
Y	Изогнутая шайба М8		4
Z	Зажим		2
BB	Болт М6 х 65мм		4

Обозн.	Наименование	Изображение	Кол-во
II	Труба изогнутая		4
JJ	Круглое сиденье		1
KK	Трос для круглого сиденья		4
LL	Крепёж для троса (рым-болт с шестигранной гайкой)		4
NN	Пластиковая заглушка Ø45мм		4
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
1	Стремянка		
2	Отвёртка		
3	Комбинированный ключ на 10		
4	Комбинированный ключ на 13		




Внимание: Во избежание защемления оставьте между желобом горки и нижней части стойки зазор 16 см.

Пошаговая сборка:

Шаг 1 Сборка рамы

- 1.-1 Установите четыре пластиковые заглушки (NN) в верхнюю перекладину (R) - с той стороны, где на детали расположены два отверстия.
- 1.-2 Соедините верхнюю перекладину (Q), верхние части стоек (R) и зажимы (Z) в единую конструкцию, используя следующий крепёж:
 - 1) для верхней перекладины: два болта (E), две шайбы (G), две пружинные шайбы (I) и две колпачковые гайки (L);
 - 2) для стоек: четыре болта (D), четыре шайбы (G), четыре пружинные шайбы (I) и четыре колпачковые гайки (L).В завершение установите пластиковые заглушки (J) с двух концов верхней перекладины.




- 1) Заглушка (J) для верхней перекладины (2 шт.)
- 2) Заглушка (NN) для верхней секции стойки (4 шт.)

- 1.-3 Соедините две части верхней перекладины (Q) с помощью болта (D), шайбы (G), пружинной шайбы (I) и колпачковой гайки (L).

Шаг 2 Крепление боковой перекладины

- 2.-1 Соедините верхнюю (R) и нижнюю (S) части стойки, затем подсоедините к конструкции боковую перекладину (U) и закрепите её с помощью болта (BB), шайбы (F), пружинной шайбы (H), колпачковой гайки (K) и изогнутой шайбы (Y).




Шаг 3 Сборка круглых качелей

- 3.-1 Изогнутые трубы (II) являются каркасом для круглого сиденья (JJ). Вставьте трубы в сиденье и соедините их вместе.
- 3.-2 Прикрепите трос (KK) к сиденью (JJ) с помощью специального крепежа (LL).

- 3.-3 Свободный край троса (КК) прикрепите к верхней перекладине (Q) с помощью U-образного болта (X), четырёх шайб (G), двух пружинных шайб (I), двух гаек (O) и двух колпачковых гаек (L).


Шаг 4 Сборка качелей

- 4.-1 Прикрепите сиденье (V) к верхней перекладине (Q) с помощью U-образного болта (X), четырёх шайб (G), двух пружинных шайб (I), двух гаек (O) и двух колпачковых гаек (L).



Шаг 5 Установка земляных анкеров

- 5.-1 Вставьте земляные анкеры (P) в отверстия внизу каждой из 4-х стоек и закрепите их с помощью болтов (B), шайб (F), пружинных шайб (H) и глухих гаек (K) - по одному комплекту крепежей для каждого анкера.
- 5.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30x30x50 см (ДхШхВ). Воткните анкера (P) в раствор, пока он не остыл.



- 5.-3 Убедитесь, что земляные анкеры (P) хорошо зафиксированы в растворе и не упадут. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.

- 5.-4 При выборе места для установки учитывайте свободное пространство, необходимое для перемещения вокруг качелей (как минимум 2 метра). Поэтому не следует располагать изделие вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 5.-5 Когда изделие будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 5.-6 Не размещайте изделие в сауне или любом другом влажном пространстве, так как оно может заржаветь.

Уход и техническое обслуживание

1. Данное изделие может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты крепежи; все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья качелей, стальные трубки, земляные анкеры и другие детали; замените детали, если это необходимо. Если не выполнять данную проверку, конструкция может опрокинуться и стать причиной травмы.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте изделие до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Перед началом работы смажьте все металлические подвижные части конструкции. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
7. Расположение качелей:
 - (а) Устанавливайте конструкцию на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (б) Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
 - (в) Располагайте качели в хорошо освещённом месте.
 - (г) Не используйте качели в помещении.
 - (д) Минимальное расстояние между сиденьями качелей и землёй должно быть не меньше 35 см.
8. Погодные условия:
 - (а) Сиденья качелей и подставки для ног должны оставаться сухими; не пускайте детей на качели, если эти на этих элементах присутствует влага.
 - (б) Не используйте качели при сильном ветре.
 - (в) Не используйте качели, когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; или разверните конструкцию так, чтобы солнце светило в спину.
9. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ** нагрузка на комплекс составляет 140 кг - 35 кг на одну позицию (одновременно на качелях могут находиться не более 4 человек).
10. Храните руководство в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к нему в будущем.
11. Содержите изделие в чистоте.